

PROJECTINA

DOCUTESTER

DIE NEUE KOMPAKTE ARBEITSSTATION FÜR DIE DOKUMENTENPRÜFUNG



projectina®



**AUFLICHT
WEISS**

**DURCHLICHT
WEISS**

**AUFLICHT UVA
365 NM**

**STREIFLICHT
WEISS**



OPTION

- LUPE DOCULUS LUMUS
VERGRÖSSERUNG 15X ODER 22X



FÜR DEN **MOBILEN** EINSATZ AN
VORDERSTER FRONT

- GRENZÜBERTRITTSSTELLEN
- EINWANDERUNGSBEHÖRDEN
- ZOLLÄMTER
- FLUGHÄFEN
- POLIZEISTELLEN
- BANKEN, ETC.

**DAS ROBUSTE
DOKUMENTENPRÜFGERÄT
FÜR DIE VISUELLE
BETRACHTUNG VON
REISEDOKUMENTEN,
BANKNOTEN,
ZOLLDOKUMENTE, ETC.**

**KONZIPIERT FÜR DEN
LANGZEITGEBRAUCH IN
RAUER UMGEBUNG.**

SYSTEMSPEZIFIKATION

- Basisgehäuse aus Metall, mit 2 Handgriffen links und rechts, Lackierung RAL 7016 anthrazit, innen und aussen
- Objektauflage: diffuse Kunststoffplatte, schräge Objektauflage, leicht herausnehmbar zum Reinigen oder Zugang zum Durchlicht
- maximale Objektgrösse: > DIN A4 (297 x 210 mm)

4 integrierte Beleuchtungssysteme:

- **Aufflicht weiss**
1x 15 Watt Fluoreszenzröhre, > 5600 Kelvin Tageslicht, Lebensdauer ca.13000 Std.
EIN/AUS Schalter beschriftet mit REMI, für die allgemeine visuelle Kontrolle
- **Durchlicht weiss**
2x 15 Watt Fluoreszenzröhre, > 5600 Kelvin Tageslicht, Lebensdauer ca. 13000 Std.
EIN/AUS Schalter beschriftet mit DIA für die Erkennung von Wasserzeichen, mechanischen Radierungen, Sicherheitsfäden, etc.
- **Aufflicht UVA 365 nm**
2x UV-A 365 nm, 15W Fluoreszenzröhre (blacklight), Lebensdauer ca. 5000 Std.
EIN/AUS Schalter beschriftet mit UV, für die Erkennung von Papierfälschungen, chemischen Rasuren, Sicherheitsfasern und Sicherheitsmerkmalen, etc.
- **Streiflicht weiss**
1x LED Spotlampe, 4000 Kelvin, Kaltlicht, Lebensdauer ca. 25000 Std.
EIN/AUS Schalter beschriftet mit EPI, für die Erkennung von mechanischen Rasuren, Prägestempel, Fotoauswechslungen, etc.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ABMESSUNGEN AUSSEN	530 X 370 X 300 MM (L X B X H)
KONTROLLRAUM	500 X 250 X 200 MM (L X B X H)
BETRIEBSSPANNUNG	230V / 50HZ +/- 5 %
STROMVERBRAUCH	30W
UMGEBUNGSTEMPERATUR	+10°C BIS + 40°C
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT	40 - 80 %, NICHT KONDENSIEREND
GEWICHT	16 KG
NORMEN	CE KENNZEICHNUNG, ISO 9001-2015 ZERTIFIZIERT, ROHS-KONFORMITÄT DAS PRODUKT ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN DER ROHS-RICHTLINIE ZUR BESCHRÄNKUNG DER ERWENDUNG GEFÄHRLICHER SUBSTANZEN.

