

PROJECTINA

CSL-SHOE

**JEDE SPUR SEHEN - ENTDECKEN
SIE UNSERE SPEZIALLAMPE FÜR
DIE SCHUHSPURENSUCHE**



projectina®



BETRIEBSDAUER
CA. 120 MIN.

BOOST-FUNKTION
FÜR ERHÖHTE
LICHTINTENSITÄT
UND MÖGLICHKEIT
ZUM **DIMMEN** DES
LICHTS



**55 W LED'S MIT
HOHER
LICHTINTENSITÄT**

**INTEGRIERTE
FARBFILTER FÜR
ZUSÄTZLICHE
KONTRAST-
VERSTÄRKUNG**



BENUTZER-
FREUNDLICH
DURCH
**EINHAND-
BEDIENUNG**

OPTIONALES ZUBEHÖR

BATTERIE

LITHIUM-IONEN,
KAPAZITÄT
14.4 V, 4.3 AH

UNIVERSAL

**BATTERIE-
LADEGERÄT**
100-240 VAC



**LEICHTER
TRANSPORT-
KOFFER**

NETZADAPTER

FÜR
PERMANENTE
STROM-
VERSORGUNG
100-240 VAC

FARBFILTER

ROT, GRÜN, BLAU
UND GELB

**DANK SEINER HOHEN
LICHTINTENSITÄT KANN DER
CSL-SHOE SOHLENMUSTER
UND MARKIERUNGEN AUF
EINER VIELZAHL VON
OBERFLÄCHEN ERKENNEN
UND DOKUMENTIEREN.**

Die CSL-Shoe ist eine tragbare Tatortleuchte, die speziell für die Identifizierung und Sicherstellung von Schuhabdruckspuren entwickelt wurde. Ergonomisches, robustes Design mit Teleskopgriff für den einfachen Einsatz an Wänden, Dächern usw.

Technische Spezifikation

- Lichtstrahl, linear, 350 mm breit
- Betriebsdauer: bei Standardbetrieb ca. 120 Min., im Hochleistungsmodus ca. 45 Min.
- Dimmrad zur Regulierung der Lichtintensität
- Anzeige bei niedriger Batterieleistung
- Gewicht (inkl. Batterie): ca. 2.3 kg
- Dimensionen: 373 mm x 97 mm x 138 mm (b x t x h)



OPTION TELESKOPARM

PROJECTINA AG, CH-9435 Heerbrugg/Schweiz

www.projectina.ch